

Ausbau des Rollenlagers zur Reinigung

For Maintenance and cleaning of the roller bearing



1.



2.



3.



4.



Mit einem Schraubendreher den kleinen Deckel am Rad herauslösen, danach kann das Rollenlager entnommen werden. Das Lager nun mit Wasser abspülen ebenso das Rad selbst. Nicht einfetten oder einölen !!

Use a screwdriver and pull out the small lid like on the pictures. Put out the roller bearing and you can wash it with water to make it clean. Do not grease or oil the !!