

Die nachfolgend aufgeführten PKW-Typen wurden auf Anbringung unserer Heckträger geprüft (gilt nicht für Sondermodelle mit Spoilern, formabweichende Heckklappen vom Serienmodell oder aus Kunststoff, soweit nicht aufgeführt). Nicht geprüft werden konnte die Stabilität des Fahrzeuges. Haken nicht in das Glas hängen. Siehe Empfehlungen und Vorschriften am Ende dieser Tabelle. Weitere Typen auf Anfrage.

Spanngurträger						
PKW-Marke	PKW-Typ	Bauart	Baujahr	Porty	Grizzly	Bemerkungen
http://www.peugeot.de						
Peugeot	106	Schräg	1991 - 1998	ja	nein	
Peugeot	106	Schräg	1996 - 2003			
Peugeot	107		2005 - 2011	nein	nein	Glasheckscheibe
Peugeot	1007	Steilh.	2005 - 2011	ja	nein	FIXpunktträger ja
Peugeot	205	Schräg	1984-2001	ja	nein	
Peugeot	205	Cabrio	1986-1994	nein	nein	
Peugeot	206	Schräg	1998 -	ja	nein	
Peugeot	206	Kombi	2002 - 2006	nein	nein	wegen Spoiler aus Kunststoff
Peugeot	206cc	Cabrio	2000 - 2007	ja	nein	Elekroverdeck - Fahrräder zum öffnen/schliessen abnehmen. Stabilität nicht geprüft! Foto hier
Peugeot	206 Presence	Schräg.	1999-2004	nein		Spoiler aus Kunststoff
Peugeot	207		2006- 2011	ja	ja	FIXpunktträger ja
Peugeot	207	CC Cabrio	2007 - 2011	nein	nein	Fixpunktträger auf Anfrage
Peugeot	306	Kombi	1997 - 2002	ja	nein	
Peugeot	306	Schräg	1993 - 1997	ja	nein	
Peugeot	306	Schräg	1997 - 2002			
Peugeot	306	Cabrio	1994 - 1997			
Peugeot	306	Cabrio	1997 - 2002	ja	nein	

Peugeot	307	Schräg	2001 - 2007	ja	ja	Gurte nach unten versetzen
Peugeot	307	Kombi	2002 - 2008	ja	ja	Gurte nach unten versetzen
Peugeot	308	Kombi SW	2008 - 2001	nein	nein	oberer Abschluß der Heckklappe aus Kunststoff
Peugeot	405	Lim	1987 - 1992 1992 - 1995			
Peugeot	405	Kombi	1988 - 1992 1992 - 1996			
Peugeot	406	Kombi	1997 - 2009	ja	nein	Haken Typ D verwenden
Peugeot	406	Lim	1995 - 2004	ja	nein	
Peugeot	406	Coupe	1997 - 2005	ja	nein	
Peugeot	607	Lim	2000 - 2011	ja	nein	
Peugeot	806	Van	1994-2002	nein		Heckscheibe bis an Rand zu wenig Blech unterhalb
Peugeot	807	Van	2002 -			
Peugeot	Partner	Steilheck/VAN	1996 - 2002	ja	nein	Haken Form C, unten einhängen
Peugeot	Partner	Steilheck	2002 - 2008			
http://www.porsche.com						
http://www.proton.de						

Weitere Vorschriften und Empfehlungen:

Bei Verwendung von Heckträgern ist ein zweiter Außenspiegel Vorschrift

Der gleichzeitige Betrieb eines Anhängers und eines Hecktragesystem ist nicht zulässig.

Die Befestigung des Heckträgersystems ist vom Fahrzeugführer regelmäßig zu prüfen.

Die am Heck des Fahrzeuges angebrachte Ladung darf nicht zu einer Überschreitung der zulässigen Achslast führen.

Das Transportgut darf rechts und links nicht wesentlich über den Fahrzeugrand hinausragen.

Zulässig lt. StVO: Abstand vom äußeren Punkt des Transportgutes bis zur Mitte des Rücklichtes nicht mehr als 40 cm. Fahrzeuge mit Ladung dürfen nicht breiter als 2,50 m sein.

Die Fahrräder dürfen beim Transport nicht mit Planen o.ä. abgedeckt werden. (hohe Windlasten)

Verlierbare Teile z.B. Luftpumpe sind zu entfernen.

Anmerkung zu Steilheck-Fahrzeugen mit Heckscheibe links und rechts bis an den Rand der Hecktüre: Dem PORTY liegt standardmäßig ein Set mit Anleitung bei, mit dem die seitlichen Gurte mühelos nach unten versetzt werden können. Haltegurte dann unterhalb Heckscheibe links / rechts in Blech einhängen, nicht in die Scheibe!!!

Eignung unter Umständen eingeschränkt oder nicht gegeben bei: (Sonder-) Modellen mit großen Spoilern / Windabweisern, vom Serienmodell formabweichende Heckklappen oder Heckklappen aus Kunststoff, soweit nicht aufgeführt. Haltegurte dürfen nicht in Kunststoff und Glas eingehängt werden. Ebenso nicht geeignet sind Fahrzeuge, deren Rückleuchten oben seitlich der Heckscheibe liegen (würden durch Rädern verdeckt).

Alle Angaben sind sorgfältig geprüft. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Bitte Gebrauchseinweisungen vor und bei Montage beachten!!!

*=Steht bei Baujahr "ab....." (z. B. ab 1998) so ist das ab diesem Jahr baugleich gebaute Modell gemeint und es gab zum Zeitpunkt der Erfassung kein neueres Modell.