

Die nachfolgend aufgeführten PKW-Typen wurden auf Anbringung unserer Heckträger geprüft (gilt nicht für Sondermodelle mit Spoilern, formabweichende Heckklappen vom Serienmodell oder aus Kunststoff, soweit nicht aufgeführt). Nicht geprüft werden konnte die Stabilität des Fahrzeuges. Haken nicht in das Glas einhängen. Siehe Empfehlungen und Vorschriften am Ende dieser Tabelle. Weitere Typen auf Anfrage.

Spanngurträger						
PKW-Marke	PKW-Typ	Bauart	Baujahr	Porty	Grizzly	Bemerkungen
http://www.opel.de						
Opel	Agila	Minivan	2000 - 2007	ja	ja	
Opel	Agila	Minivan	2007 -			
Opel	Astra	Cabrio	1993-2000	ja	nein	1 Paar Zusatzgurte für kurze Heckklappen (Art. 78218) notwendig
Opel	Astra	Cabrio	2001 - 2005			
Opel	Astra	Cabrio	2006 -			
Opel	Astra	Kombi	1991 - 1998	nein	nein	Keine Auflageflächen für untere Puffer zw. Scheibe und Nummernschild
Opel	Astra	Kombi	1998 - 2004			
Opel	Astra	Kombi Sports Tourer	2010 - 2011	ja	nein	FIXpunktträger ja
Opel	Astra	Kombi (Caravan)	2004 -	nein	ja	Maß 38 Zusatzbeleuchtung ?? + Controller
Opel	Astra		ab 1999	ja	ja	
Opel	Astra		2004 - 2009			
Opel	Astra		2009 -			
Opel	Astra	Fließh.	ab 1996	ja	ja	
Opel	Astra	Fließh.	2004 - 2009			

Opel	Astra	Fließh.	2009 -			
Opel	Astra	Kombi	ab 2001	ja	ja	
Opel	Astra G	Kombi	1998-2004	ja	nein	Haken Form D verwenden
Opel	Astra G	Cabrio	ab 2001	ja	nein	kurze Haken zusätzlich
Opel	Astra/G	Fließh.	1998-2004	ja	?	
Opel	Astra H	Kombi (Caravan)	ab 2004	ja		seitl. Gurte nach unten versetzen gem. Anleitung
Opel	Calibra	Schräg	1990-1997	nein	nein	
Opel	Combo	mit Heckklappe	2001 - 2011	ja	ja	Grizzly nur mit Zusatzbeleuchtung (kein Controller)
Opel	Combo	geteilte Hecktüre	2003 - 2010	ja	ja*	* Lichter werden verdeckt Zusatzbeleuchtung wird benötigt
Opel	Corsa	Steilh	2000 - 2006			Gurte nach unten versetzen, Lichter werden von Fahrr. Verdeckt
Opel	Corsa	Steilh	2006 -			Gurte nach unten versetzen, auf eigene Verantwortung da Lichter verdeckt
Opel	Frontera	Gelände	1998 - 2004	4x4 ja	4x4 ja	nur Porty/Grizzly 4x4
Opel	Insignia	Kombi	2008 - 2011	nein	nein	keine Auflagemöglichkeit, keine geeignete Möglichkeit zum Einhänder der unteren Gurte
Opel	Meriva	Schrägh.	2003 - 2010			Rückleuchten oben seitlich würden
Opel	Meriva	Schrägh.	2010 -			Rückleuchten oben seitlich würden
Opel	Omega	Lim. MV6	1994-2003	ja	ja	
Opel	Omega A	Lim	1986 - 1994	ja	ja	
Opel	Omega	Kombi	1994 - 2003			
Opel	Sintra	Großraum	1996 - 1999	ja	ja	

Opel	Signum	Kombi/ Schrägh.	2003 - 2008	nein		Heckscheibe zu weit nach unten gezogen gezogen im Verhältnis zu den Rückleuchten die durch die Räder verdeckt würden
Opel	Tigra	Schräg	1994-2000	nein	nein	
Opel	Tigra	Twin Top	2004 - 2009			
Opel	Vectra/B	Lim	1996-2002	ja	ja	Vectra Kombi/Lim Stoßstange ist schwach
Opel	Vectra/B	Lim	2002 - 2008			
Opel	Vectra/B	Kombi	1996-2002	ja	ja	bei Grizzly nur leichte Räder bis 30 kg
Opel	Vectra/B	Kombi	2002 - 2008			
Opel	Vivaro	Van	2001 - 2006			
Opel	Zafira	Steilh.	1998-2002 2002 -	ja	ja	Heckscheibenwischer entfernen, untere Puffer des Porty nicht auf den Falz/Knick aufstellen sondern darüber

Weitere Vorschriften und Empfehlungen:

Bei Verwendung von Heckträgern ist ein zweiter Außenspiegel Vorschrift

Der gleichzeitige Betrieb eines Anhängers und eines Hecktragesystem ist nicht zulässig.

Die Befestigung des Heckträgersystems ist vom Fahrzeugführer regelmäßig zu prüfen.

Die am Heck des Fahrzeuges angebrachte Ladung darf nicht zu einer Überschreitung der zulässigen Achslast führen.

Das Transportgut darf rechts und links nicht wesentlich über den Fahrzeugrand hinausragen.

**Zulässig lt. StVO: Abstand vom äußeren Punkt des Transportgutes bis zur Mitte des Rücklichtes nicht mehr als 40 cm.
Fahrzeuge mit Ladung dürfen nicht breiter als 2,50 m sein.**

Die Fahrräder dürfen beim Transport nicht mit Planen o.ä. abgedeckt werden. (hohe Windlasten)

Verlierbare Teile z.B. Luftpumpe sind zu entfernen.

Anmerkung zu Steilheck-Fahrzeugen mit Heckscheibe links und rechts bis an den Rand der Hecktüre: Dem PORTY liegt standardmäßig ein Set mit Anleitung bei, mit dem die seitlichen Gurte mühelos nach unten versetzt werden können. Haltegurte dann unterhalb Heckscheibe links / rechts in Blech einhängen, nicht in die Scheibe!!!

Eignung unter Umständen eingeschränkt oder nicht gegeben bei: (Sonder-) Modellen mit großen Spoilern / Windabweisern, vom Serienmodell formabweichende Heckklappen oder Heckklappen aus Kunststoff, soweit nicht aufgeführt. Haltegurte dürfen nicht in Kunststoff und Glas eingehängt werden. Ebenso nicht geeignet sind Fahrzeuge, deren Rückleuchten oben seitlich der Heckscheibe liegen (würden durch Rädern verdeckt).

Alle Angaben sind sorgfältig geprüft. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Bitte Gebrauchseinweisungen vor und bei Montage beachten!!!

*=Steht bei Baujahr "ab....." (z. B. ab 1998) so ist das ab diesem Jahr baugleich gebaute Modell gemeint und es gab zum Zeitpunkt der Erfassung kein neueres Modell.

